


GALLET® F1® brannhjelmer justeringsguide



Før påkledning: Bruk høydejustering


Velg hjelmholderen etter hodestørrelse / bruk av ansiktsmaske, og juster brukshøyden.



Liten Cradle

Liten cradle er merket XS-S; den tilsvarer følgende hodestørrelser :




- XS: 48 - 52 cm
- S: 52 - 54 cm



Standard Cradle

Standardvuggen er merket S-M-L; den tilsvarer følgende hodestørrelser :

- S: 52 - 54 cm
- M: 54 - 60 cm
- L: 60 - 65 cm



TIPS


Hvordan sikrer du at bærehøyden på hjelmen din er riktig? Pannebåndet anbefales å plasseres midt på pannen for optimal komfort.

Etter påkledning: Grunnleggende justeringer




Trinn 1

Vri låsehjulet med eller mot klokken for å justere Hodebåndets omkrets, avhengig av hodestørrelsen



Steg 2

Lukk den gule spennen på hakestroppen og trekk eller stram hakestroppen slik at den festes under haken.




Trinn 3

Stram de to bakre stroppene samtidig til en tett, men fortsatt komfortabel passform oppnås.

TIPS: Dra i retning mot munnviken.

MERK: Bakre hodebånd har et fritt svingbart design




Avansert justering

Om nødvendig kan fronthodebåndet justeres individuelt ved å skyve det opp eller ned:

- For å unngå kontakt mellom pannebånd og maske
- For å forbedre synsfeltet

Ytterligere sjekker




Ansiktsskjold

Sjekk ansiktsvisiret berører ikke ansiktet.

Hvis den gjør det:

- Juster fronthodebåndets posisjon
- Løsne hakestroppen foran
- Stram de to bakre stroppene



Øyevisir

Sjekk at det ikke er noe mellomrom mellom ansiktet og øyevisiret.

I tilfelle et hull:

- Vipp visiret mot ansiktet for optimal passform.

TIPS

FOR DE SOM BRUKER HÅRKNUTER (HVIS DET ER KOMFORTPROBLEMER):

- Svingbart bakre hodebånd
- Juster brukshøyden
- Juster de to bakre stroppene
- Juster fronthodebåndets posisjon

FOR DE MED LOKKER, FLETTER ELLER TYKT HÅR:

- Løsne skrallehjulet
- Juster slitehøyden til større posisjon
- Løsne de to bakre stroppene + fremre hakestroppen

HVIS ØRENE BERØRER VUGGEN/STROPPENE:

- Juster brukshøyden
- Juster de to bakre stroppene + fremre hakestroppen
- Juster fronthodebåndets posisjon

MERK: Dette er kun et sammendrag. Brukere må lese og forstå produktinstruksjonene/bruksanvisningen før de bruker produktet, inkludert eventuelle advarsler eller advarsler.

Vårt oppdrag

MSAs oppdrag er å sørge for at menn og kvinner kan arbeide trygt, og at de, deres familier og lokalsamfunn kan leve i helse over hele verden.

MSA: NÅR DU GÅR INN, GÅR VI INN MED DEG.

