

GALLET® F1® brannhjelm

Retningslinjer for rengjøring og dekontaminering



God praksis for rengjøring av brannhjelm

Det bemerkes at disse instruksjonene er utviklet for å støtte kravene satt i ISO23616



På BRANNSCENEN

- Hvis mulig, skyll hjelmen med vann på stedet umiddelbart etter inngrepet.
- Hvis det ikke er mulig å skylle med vann, utfør en tørr forvask med mikrofiberkluter direkte på stedet
- Legg hjelmen på et isolert sted for å unngå krysskontaminering inne i brannbilen



På BRANNSTASJONEN

- Rengjør hjelmen så raskt som mulig etter skitt ved å følge prosedyrene beskrevet nedenfor



Viktige REGLER

- Bruk alltid hansker når du håndterer skittent utstyr
- Ikke bruk slipematerialer for å rengjøre hjelmen din
- Ikke bruk løsemiddelbaserte produkter (acetone, alkohol, ...) eller myknere for å rengjøre hjelmen din

WHEN YOU GO IN, WE GO IN WITH YOU.

Tekstildeler Rengjøringsprosedyrer



MEKANISK rengjøringsprosedyre – med demontering

Nakketrekk og hjelmdeksel

- ✓ Nakketrekk og hjelmdeksler er utsatt for forurensning og kan trenge å vaskes oftere enn innvendige tekstilelementer

MODELL	VASKE IKONER
Aramid-halsgardiner	
Aramidhjelmdeksler	

- ✓ Legg komponenter i en vaskemaskinpose (P/N GA1173)
- ✓ Sett posen i vaskemaskinen og velg programmet på maks 60°C

- ✓ Installer tekstilkomponenter på GALLET F1-hjelmen igjen etter tørking (maks. temperatur 40°C). Hjelmen må være helt tørt før den tas i bruk igjen.



Myke deler (pannebånd og hakestroppe) kan vaskes separat fra vuggen.

MODELL	VASKE IKONER
Hjelmmye varer	

- ✓ Legg komponenter i en vaskemaskinpose (P/N GA1173)
- ✓ Sett posen i vaskemaskinen og velg programmet på maks 60°C

Vugge (inkludert pannebånd og hakestropp)

- ✓ Med den nye GALLET F1-hjelmen er rengjøringsprosessen Ytterligere forenklet, takket være det innovative vuggesystemet. Vuggen kan raskt fjernes uten verktøy (som forklart i vedlikeholdsretningslinjene) og maskinvaskes.
- ✓ Legg vuggen i en vaskemaskinpose (P/N GA1173). Én vugge per Bag
- ✓ Legg posen i vaskemaskinen og velg programmet på maks 40°C

- ✓ Installer vuggen på GALLET F1-hjelmen igjen etter tørking (maks. temperatur 40°C) Hjelmen må være fullstendig tørket før den tas i bruk igjen.

HJELM-rengjøringsprosedyrer

MANUELL rengjøringsprosedyre – uten demontering

Ingredienser: vann og såpe

- ✓ Skyll skallet og innvendige deler (tekstil, skjell, ansiktsskjerm, øyevisir) grundig med varmt vann (ca. 40°C)
- ✓ Bruk pH-nøytral såpe og mikrofiberklut eller svamp (myk side) for å skrubbe de ulike hjelmkomponentene
 - Shell
 - Ansiktsskjerm og øyevisir (indre og ytre overflate)
 - Innvendige elementer (pannebånd, hakestropp, plastdeler)
 - Halsforheng
- ✓ Skyll hjelmen grundig med varmt vann (ca. 40°C). ✓

Tørr hjelmen (maks. temperatur 40°C)

- Omgivende lufttørring => 24 timer
 - Varmromstørring => flere timer
 - Tørkeskap (med eller uten ozon) => 2 timer
- Maksimalt ozonnivå: 0,2 ppm

Tørketidene er bare en indikasjon. Hjelmen må være fullstendig tørket før den tas i bruk igjen.



Etter fullførte prosedyrer



Når rengjøring eller dekontaminering er fullført, utfør fullstendig kontroll av hjelmen med detaljert inspeksjon av hver kritiske komponent (vugge, skall, slagforing). Se GALLET F1 Service and Maintenance Manual som beskriver samsvarskriteriene. MSA anbefaler å ha et system for å føre minimale registreringer av sine GALLET F1-hjelmer i tilfelle reparasjon.

MEKANISK rengjøringsprosedyre – uten demontering

Fast-kurv vaskemaskin

- ✓ Ved svært tilsmussede hjelmer, gå videre til manuell forrengjøring med varmt vann
- ✓ Sett inn komplett hjelmen i vaskemaskinen ✓

Select-program tilpasset brannhjelmer

- Maksimal temperatur på 60°C

- ✓ Tørring av hjelmen (maks. temperatur 40°C)

- Omgivende lufttørring => 24 timer
 - Varmromstørring => flere timer
 - Tørkeskap (med eller uten ozon) => 2 timer
- Maksimalt ozonnivå: 0,2 ppm

Tørketidene er bare en indikasjon. Hjelmen må være fullstendig tørket før den tas i bruk igjen.

Ekstra informasjon fra leverandør:

ZOT AS anbefaler vask med Lejon Kemi for vask av utstyr kontaminert av branngasser og røyk

1. Maskinell vask i trommelemaskin

- Benytt Lejon Kemi mikrofiber maskepose art nr: 31000601
- Benytt program tilpasset hjelm/pusteluftmasker på din maskin
- Benytt Lejon Kemi FPG wash art nr: 300010001

2. Manuell vask i kum

- Benytt Lejon Kemi FFE cleaner art nr: 25010001
- Vi anbefaler alle Tekstil deler vaskes i vaskemaskin med egnet program

3. Maskinell vask i spylemaskin (dele-vasker)((oppvaskmaskin))

- Benytt Lejon Kemi FFE cleaner 1 art nr: 25010001
- Vaskelengde må minimum være 20 min, 60 grader
- Vi anbefaler alle Tekstil deler vaskes i vaskemaskin med egnet program



MERK: Dette er kun et sammendrag. Brukere må lese og forstå produktinstruksjonene/bruksanvisningen før de bruker produktet, inkludert eventuelle advarsler eller advarsler.